

# Service meddelelse – Solar Sikring.



Leverandør: Vs-Safety	Elnr/typenr: 54.85.462.103		
Produkt: BlueSecure	Oprettet af: LT	Dato: 3-3-10	
Beskrivelse: Timer fejl på udgangen løst	<input type="checkbox"/> Internet	<input type="checkbox"/> Intranet	<input type="checkbox"/> Email
<p>Problemet med at udgangen på BlueSecure ikke fulgte sirene timeren, hvis den blev benyttet til sirene, er nu løst.</p> <p>Har man 50 brugerkoder og 4 SMS modtager i centralen i dag, er det ikke nødvendigt at opdatere centralens web-browser.</p> <p>Denne opdatering giver også nogle andre fordele som.</p> <p>Problem med udgang løst. Mulighed 4 SMS modtagere. Mulighed for op til 50 brugerkoder.</p> <p>Først opdateres centralens web-browser med 1241_so-1.0.33.img filen som anvist i PDF'en som kan hentes hér. <a href="#">Klik hér for at se PDF</a></p> <p>Filen 1241_so-1.0.33.img hentes på følgende FTP-server.</p> <p><a href="ftp:90.185.207.123">ftp:90.185.207.123</a> User bluesecure Password: bluesecure</p> <p>Derefter skal centralens firmware opdateres, dette gøres via GPRS på følgende måde.</p> <p>Følgende SMS kode sendes til til det nummer der sidder i din BlueSecure central.</p> <p>SMS koden: <b>PROG 7982 REPGM:190.185.207.123 5000 Solar 1234 SO1241AA25K-7515.hex Panel</b></p> <p>Når du sender koden til det nummer der sidder i centralen, vil du modtage en Bekræftelse sms, samt en sms når opdateringen er fuldført.</p> <p>For at centralen kan modtage opdateringens SMS'en skal følgende være opfyldt:</p> <p>PROG = SMS password (menu 5.6) 7982 = installatør kode Så hvis du har ændret disse ting fra standart skal du ændre dem tilbage til standart.</p> <p>Efter centralen er opdateret (efter modtagelsen af SMS'en med at opdateringen er fuldført) er det vigtigt at der udføres en fabriksreset af centralen, for at opdateringen træder i kræft. Se Installatørmanual punkt. 5.8. <b>Har centralen 50 brugerkoder og 4 SMS nummer inden opdateringen, er det ikke nødvendigt at fabriksresette centralen.</b></p> <p><a href="#">Hvis man skal bruge centralen til at sende SMS til privat skal nummerere ligge i menuen : Rapportering, Backup, Inst. "Telefonnummer"</a></p> <p>Med venlig hilsen</p> <p>Solar Sikring</p>			